

Za premještanje senzora potrebni su: odvijač, vijak i dvije matice. Na sljedećim slikama je prikazano kako pravilno montirati senzor s lijeve strane robota.

UPUTE ZA PREMJEŠTANJE ULTRAZVUČNOG SENZORA




Korak 1

Odspojite i skinite ultrazvučni senzor s robota. Od organizatora natjecanja dobili ste dodatni vijak i dvije matice pomoću kojih ćete pričvrstiti senzor na lijevu stranu robota.



Korak 2

Umetnite vijak s prednje strane senzora kroz njegovu srednju rupu. Sa stražnje strane zavrните maticu kako je prikazano na slici.



Korak 3

Senzor s vijkom postavite u jednu od rupa na prednjoj lijevoj strani robota i maticom pričvrstite senzor kako je prikazano na slici lijevo. Kabelom spojite senzor na kontroler robota.